



RSHI.



42

Achtung:
Leuchte nicht öffnen!
Garantieverlust!

Attention:
Don't open the luminaire!
Loss of Guarantee!

Attention:
N'est pas ouvrir le luminaire!
Perte de garantie!

Atención:
Non abrir la luminara!
Pérdida de garantía!



rason DALI																		
		<ul style="list-style-type: none">- Ein / Aus -- On / Off -	<div><div>ext.</div><div>int.</div><table><tr><td>3</td><td></td><td>tr/tr</td></tr><tr><td>N</td><td></td><td>bl/bl</td></tr><tr><td>⊕</td><td></td><td>gnge/gnye</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>bn/bn</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>sw/bk</td></tr></table><div><div>N</div><div>PE</div><div>L</div></div></div>	3		tr/tr	N		bl/bl	⊕		gnge/gnye	1		bn/bn	2		sw/bk
3		tr/tr																
N		bl/bl																
⊕		gnge/gnye																
1		bn/bn																
2		sw/bk																
		<ul style="list-style-type: none">- Ein / Aus / Dimmen -- On / Off / Dimming -	<div><div>ext.</div><div>int.</div><table><tr><td>3</td><td></td><td>tr/tr</td></tr><tr><td>N</td><td></td><td>bl/bl</td></tr><tr><td>⊕</td><td></td><td>gnge/gnye</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>bn/bn</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>sw/bk</td></tr></table><div><div>DA</div><div>N</div><div>PE</div><div>L</div><div>DA</div></div></div>	3		tr/tr	N		bl/bl	⊕		gnge/gnye	1		bn/bn	2		sw/bk
3		tr/tr																
N		bl/bl																
⊕		gnge/gnye																
1		bn/bn																
2		sw/bk																
		<ul style="list-style-type: none">- Ein / Aus / Tast-Dim -- On / Off / Touch dim -	<div><div>ext.</div><div>int.</div><table><tr><td>3</td><td></td><td>tr/tr</td></tr><tr><td>N</td><td></td><td>bl/bl</td></tr><tr><td>⊕</td><td></td><td>gnge/gnye</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>bn/bn</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>sw/bk</td></tr></table><div><div>N</div><div>N</div><div>PE</div><div>L</div><div>L</div></div></div>	3		tr/tr	N		bl/bl	⊕		gnge/gnye	1		bn/bn	2		sw/bk
3		tr/tr																
N		bl/bl																
⊕		gnge/gnye																
1		bn/bn																
2		sw/bk																

INSTRUCTION




RASON

lichtwerk
inspired by light

lichtwerk GmbH
Hellinger Str. 3
D-97486 Königsberg/Bay.
fon +49 9525 9827-0
fax +49 9525 9827-300
www.lichtwerk.de
info@lichtwerk.de

RSH.

42



Achtung:

Leuchte nicht öffnen!
Garantieverlust!

Attention:





Don't open the luminaire!
Loss of Guarantee!

Attention:



N'est pas ouvrir le luminaire!
Perte de garantie!

Atención:




Non abrir la luminaria!
Pérdida de garantía!






RASON DALI




- Ein / Aus -
- On / Off -



- Ein / Aus / Dimmen -
- On / Off / Dimming -



- Ein / Aus / Tast-Dim -
- On / Off / Touch dim -




Art-Nr.: 532151 - 07/19






RSHI. DT8

42.

RSH./1200	L 1199	A1 700	A2 580
RSH./1500	L 1480	A1 863	A2 743



Diese Leuchte enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse **E**
This lamp contains a lamp of the energy efficiency class **E**




Achtung:
Leuchte nicht öffnen!
Garantieverlust!





Attention:
Don't open the luminaire!
Loss of Guarantee!

Attention:
N'est pas ouvrir le luminaire!
Perte de garantie!

Atención:
Non abrir la luminara!
Pérdida de garantía!



Art-Nr.: 532141-07/19

	 <p>3 Netz/mains Schalter/ switch</p>	- Ein / Aus -	- On / Off -	<table><tr><td colspan="2">ext.</td><td colspan="2">int.</td></tr><tr><td></td><td>3</td><td></td><td>tr/tr</td></tr><tr><td>N</td><td>N</td><td></td><td>bl/bl</td></tr><tr><td>PE</td><td>⊕</td><td></td><td>gnge/gnye</td></tr><tr><td>L</td><td>1</td><td></td><td>bn/bn</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td></td><td>sw/bk</td></tr></table>	ext.		int.			3		tr/tr	N	N		bl/bl	PE	⊕		gnge/gnye	L	1		bn/bn		2		sw/bk
ext.		int.																										
	3		tr/tr																									
N	N		bl/bl																									
PE	⊕		gnge/gnye																									
L	1		bn/bn																									
	2		sw/bk																									
	 <p>3 Netz/mains 2 DALI</p>	- Ein / Aus / Dimmen - Helligkeit und Farbtemperatur kann im Adressierbetrieb gesteuert werden.	- On / Off / Dimming - Brightness and color temperature can be controlled in addressing mode.	<table><tr><td colspan="2">ext.</td><td colspan="2">int.</td></tr><tr><td>DA</td><td>3</td><td></td><td>tr/tr</td></tr><tr><td>N</td><td>N</td><td></td><td>bl/bl</td></tr><tr><td>PE</td><td>⊕</td><td></td><td>gnge/gnye</td></tr><tr><td>L</td><td>1</td><td></td><td>bn/bn</td></tr><tr><td>DA</td><td>2</td><td></td><td>sw/bk</td></tr></table>	ext.		int.		DA	3		tr/tr	N	N		bl/bl	PE	⊕		gnge/gnye	L	1		bn/bn	DA	2		sw/bk
ext.		int.																										
DA	3		tr/tr																									
N	N		bl/bl																									
PE	⊕		gnge/gnye																									
L	1		bn/bn																									
DA	2		sw/bk																									